



RC 80D4 DAB

Gebruikersgids

Nederlands

KLOKRADIOALARM MET DAB/ DAB + / FM-SYSTEEM

Gebruikershandleiding



Gebruiksaanwijzingen

Gebruik geen voeding met een hogere spanning dan ~~5V~~, schade aan de speler 5V veroorzaken.

- Luisteren op hoog volume voor langere tijd, kan uw gehoor beschadigen.
- Vermijd het gebruik ervan in de volgende gevallen:
 - In de buurt van sterke warmtebronnen, zoals cv-installaties of kachels.
 - Op zeer vochtige plaatsen zoals badkamers, zwembaden, enz...
 - Op zeer stoffige plaatsen.
 - Op plaatsen die onderhevig zijn aan sterke trillingen.
 - Plaats het apparaat zo dat er altijd voldoende ruimte is voor vrije luchtcirculatie (minimaal 5 cm).
- Blokkeer de luchtinlaten niet.
- Als er vloeistof in het apparaat komt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en breng het naar het dichtstbijzijnde door TREVI geautoriseerde servicecentrum.
- Controleer voor het inschakelen van het apparaat altijd of de voedingskabel en de aansluitkabel correct zijn geïnstalleerd.
- Hierop mogen geen naakte vlammen, zoals brandende kaarsen, worden geplaatst.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water en er mogen geen objecten dat gevuld is met water, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Verzorging en onderhoud

Voor het reinigen wordt aangeraden een zachte, licht vochtige doek te gebruiken. Vermijd oplosmiddelen of schurende stoffen.


Belangrijk

De constructie van dit apparaat garandeert een lange, foutloze werking. Als er zich echter een probleem voordoet, dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. **TREVI** voert een beleid van voortdurend onderzoek en ontwikkeling. Daarom kunnen de producten andere kenmerken vertonen dan de beschreven kenmerken.



Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, moet de luistertijd op hoog volume worden beperkt.

Opdracht

1.  Stand-by knop
2. MENU-knop
3. PRESET-knop
4. SELECTEREN < knop
5. SELECTEREN > knop
6. Antenne (verlengen en herpositioneren voor een betere ontvangst)
7. SNOOZE/ENTER/SCAN-knop
8. MODE-knop
9. VOL - knop
10. VOL + knop
11. Toon
12. DC-IN-aansluiting (sluit de juiste AC-adapter aan)
13. Koptelefoonaansluiting

Installatie

Steek de stekker van de meegeleverde voedingsadapter in het stopcontact (12) en sluit de voeding aan op een 110-230V ~ 50/60Hz stopcontact.

WERKING

Stroom aan/stand-by:

1. Druk op  / Standby (1) om het toestel in te schakelen;
2. Druk nogmaals op deze toets om het toestel in de stand-by-modus te zetten (het display geeft de tijd en datum weer).

Volumeraanpassing

Gebruik de toetsen VOL - (9) en VOL + (10) om het volume te verhogen of te verlagen.

Tijdinstelling

De tijd wordt automatisch ingesteld door het apparaat in de DAB-modus in te schakelen.


Instelling van het alarm

Volg de volgende stappen om alarm 1 of 2 in te stellen:

1. In de klokmodus (Stand-by), druk op de MODE-knop (8) om het alarm in te schakelen. instellingen en bevestig met de SNOOZE/ENTER/SCAN knop (7);
2. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om de tijd in te stellen en te bevestigen. met SNOOZE/ENTER/SCAN (7) toets;
3. Gebruik de SELECT < (4) of SELECT > (5) knop opnieuw om de minuten in te stellen en Bevestig met de SNOOZE/ENTER/SCAN (7)-toets;
4. Gebruik de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om de duur te selecteren en te bevestigen. met de SNOOZE/ENTER/SCAN (7)-toets;
5. Druk op de toets SELECT < (4) of SELECT > (5) om het type ringtone (FM) te selecteren, DAB of BUZZER) en bevestig met de SNOOZE/ENTER/SCAN (7) toets;
6. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om de frequentie te selecteren (één keer) dagelijks, wekelijks, alleen in het weekend) en bevestig met SNOOZE/ENTER/SCAN (7) toets;
7. Druk op de toets SELECT < (4) of SELECT > (5) om de datum in te stellen en te bevestigen. met SNOOZE/ENTER/SCAN (7) toets;
8. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om het volumeniveau in te stellen en bevestigen met de SNOOZE/ENTER/SCAN (7)-toets.
9. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om de alarm en bevestig met de SNOOZE/ENTER/SCAN (7)-toets.

Zodra het alarm is geactiveerd, verschijnt het belymbol op het display met de nummer 1 voor het eerste alarm en nummer 2 voor het tweede alarm.


Zet het alarm uit

Om het alarm volledig te stoppen (beltoon of radio) drukt u op de knop  / Stand-by (1).

Om het alarm af te laten gaan, drukt u op de SNOOZE/ENTER/SCAN knop (7); de onderbreking duurt 9 minuten, waarna het alarm weer afgaat.

DAB/DAB+ Radio

Automatische opslag

1. Pas de antenneverlenging en de hoek aan om de beste ontvangst te krijgen;
2. Druk op  / Standby (1) om het toestel in te schakelen;
3. Druk herhaaldelijk op de MODE-toets (8) en selecteer de DAB-modus;
4. Houd de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7) enkele seconden ingedrukt om het scannen en automatisch opslaan van DAB-stations te starten. Tijdens het scannen toont het display de voortgangsbalk en het aantal opgeslagen zenders;
5. Druk op de toets SELECT < (4) of SELECT > (5) om de gewenste zender te selecteren; Druk op de SNOOZE/ENTER/SCAN-toets (7) om te bevestigen.

Let op:

- *Het kan nodig zijn om een paar seconden te wachten tot het apparaat op het nieuwe kanaal is afgestemd.*
- *In DAB-modus worden de datum en tijd van het toestel gesynchroniseerd met die van het beluisterde station.*

Handmatig scannen

1. Druk enkele seconden op de MENU-knop (2);
2. Druk op de toets SELECT < (4) of SELECT > (5) en selecteer het item MANUAL TUNE en druk vervolgens op de toets SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen;
3. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om het gewenste kanaal (5A- 13F) te selecteren, druk op de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om het kanaal te openen.

Opmerking: Er kunnen maximaal 20 stations worden opgeslagen. Een opgeslagen frequentie kan uit het geheugen worden gewist door een andere frequentie op te slaan.

DAB/DAB+ informatie

Druk in de DAB-functie op de MENU-knop (2) om te bekijken:

Bovenste regel:

Het kanaal en de frequentie van het huidige station worden op de bovenste lijn weergegeven.

Het komt er op neer:

- a. Scrollende tekst die door de meeste DAB-stations wordt uitgezonden
- b. DAB samen
- c. Soort inhoud die wordt uitgezonden. Bv. Sport, Popmuziek.
- d. Naam van het DAB-station
- e. DAB-frequentie
- f. Signaalfout
- g. 80kbps/DAB

Nota: *niet alle DAB-stations geven informatie die door het apparaat kan worden bekeken.*

DAB/DAB+ Menu

1. Houd de MENU-knop (2) ingedrukt;
2. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om te kiezen;
3. Druk op SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen.

A) Volledig scannen - Automatisch scannen van DAB-stations

B) Handmatig afstemmen - handmatig afstemmen

C) DRC - uit, laag, hoog

D) Pruiim - ja, nee

E) Bloeddruk - Aan, uit.

F) Systeem -

1. **Slaap** - uit, 15, 30, 45, 60, 90 (minuten)

2. **Alarm** - Om Alarm 1 en Alarm 2 in te stellen.

3. **Tijd:**

- **Stel Tijd / Datum in**

- **Automatische update** - Automatische update van datum en tijd vanaf de bron of uit. Het is raadzaam om het op "Update van DAB" te houden om continue tijdsverschuivingen te voorkomen.

- **Stel 12/ 24 uur in** - Stel AM/PM of 24 uur in.

- **Datumformaat ingesteld** - DD MM JJJJ, MM DD JJJJ, MM DD JJJJJJ

4. **Achtergrondverlichting**

- **Time-out** - Aan, 10, 20 30, 45, 60, 90, 120, 180,

- **Op niveau** - hoog, gemiddeld, laag

- **Dimniveau** - gemiddeld, laag, hoog


5. **Taal** - Engels, Deutsch, Italiano, Francais, Nederlands, Espanol, Dansk.

6. **fabrieksreset** - Nee of Ja

7. **SW-versie**

FM-radio

1. Strek de antenne uit en verplaats hem voor een betere ontvangst;

2. Druk op  / Standby (1) om het toestel in te schakelen;

3. Druk herhaaldelijk op de MODE-toets (8) en selecteer de FM-functie.

Automatische opslag:

4. Houd SNOOZE/ENTER/SCAN (7) 2 seconden lang ingedrukt om het scannen en automatisch opslaan van de zenders te starten;

5. Druk op de knop PRESET (3);

6. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om een opgeslagen radiozender te selecteren; druk op de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen.

Opmerking: De automatische sctangevoeligheid is instelbaar in het menu.

Handmatig zoeken en opslaan:

1. Houd de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) enkele seconden ingedrukt om af te stemmen op de volgende of vorige radiozender;

2. Om een radiozender op te slaan:

- Ga naar de frequentie die moet worden opgeslagen, druk enkele seconden op de PRESET-knop (3);

- Om de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) te gebruiken om de PRESET STORE te selecteren

- nummer;
- Druk op SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen.

FM-uitzendingsinformatie

Druk op de MENU-knop (2) om te bekijken:

Bovenste regel:

Naam van het station, type ontvangst

Het komt er op neer:

- Informatie (verstrekkt door het radiostation)
- Frequentie
- Stereo/mono
- Tijd
- Datum

FM-menu

- Houd de MENU-knop (2) ingedrukt;
- Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om te kiezen;
- Druk op SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen.

A) Scannen

- Alle stations
- Sterke Stations

B) Audio-instelling

- Stereo Toegestaan
- Gedwongen Mono

C) Systeem

- Slaap** - Kies tussen UIT, 15, 30, 45, 60, 90 minuten
- Alarm** - Om Alarm 1 en Alarm 2 in te stellen.
- Tijd:**

- **Stel Tijd / datum in**

- **Automatische update** - Automatische update van datum en tijd vanaf de bron of uit. Het is raadzaam om het op "Update van DAB" te houden om continue tijdsverschuivingen te voorkomen.

- **Stel 12/ 24 uur in** - Stel AM/PM of 24 uur in.

- **Datumformaat ingesteld** - DD MM JJJJ, MM DD JJJJ, MM DD JJJJJJ

4. Achtergrondverlichting

- **Time-out** - Kies tussen AAN, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sec.

- **Op niveau** - hoog, gemiddeld, laag

- **Dimniveau** - hoog, gemiddeld, laag

5. Taal

- Engels, Deutsch, Italiano, Francais, Nederlands, Espanol, Dansk.

6. Fabrieksreset

- Nee of Ja

7. SW-versie

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Vermogen: 1000mA
Vermogen Audio: 1W
FM-band reception: 87,5 - 108 MHz
DAB/DAB+ ontvangstband: 174.928 - 239.200
MHz Dimensions: 127x 151x 58mm
Weight: 273 gr.



■ Voorzorgsmaatregelen voor een correcte verwijdering van het product.

Het symbool op de apparatuur geeft aan dat het afval in "gescheiden inzameling" moet worden afgevoerd en dat het product dus niet samen met het stedelijk afval mag worden weggegooid.

De gebruiker moet het product meenemen naar speciale "gescheiden afvalverzamelcentra" die door de lokale overheid ter beschikking worden gesteld, of het bij de detailhandelaar afleveren tegen de aankoop van een nieuw product.


Het gescheiden inzamelen van afval en de daaropvolgende verwerking, recycling en verwijdering bevordert de productie van apparatuur met gerecycleerde materialen en beperkt de negatieve effecten op het milieu en op de gezondheid die worden veroorzaakt door een onjuiste behandeling van afval.

Illegale verwijdering van het product leidt tot het opleggen van administratieve sancties.

RC 80D4



Gebruiksaantekeningen

Gebruik geen voedingen met een hogere spanning dan 5V . Dit zal de speler schade toebrengen.

- Luister niet herhaaldelijk op een te hoog volume. Dit kan je gehoor beschadigen.
- Vermijd het plaatsen van de speler:
 - In de buurt van magnetische velden.
 - In de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kachels.
 - Op zeer vochtige plaatsen zoals badkamers, zwembaden, enz...
 - Op zeer stoffige plaatsen.
 - Op plaatsen die blootgesteld zijn aan sterke trillingen.
- Plaats het apparaat zo dat er altijd voldoende ruimte is aan de zijkanten om vrije luchtcirculatie mogelijk te maken (minimaal 5 cm).
- Als er vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en breng deze naar het dichtstbijzijnde TREVI-servicecentrum.
- Controleer voor het opladen van het apparaat altijd of de voedings- en aansluitkabels correct zijn geïnstalleerd.
- Er mogen geen bronnen met naakte vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat worden geplaatst.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Behandeling en onderhoud

Gebruik voor de reiniging een zachte, licht vochtige doek, vermijd het gebruik van oplosmiddelen of schurende stoffen.

Belangrijk

De juiste constructie van dit apparaat garandeert een langdurige en probleemloze werking, maar mocht er zich toch een probleem voordoen, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum.

TREVI voert een beleid van voortdurend onderzoek en ontwikkeling. Om deze reden kunnen haar producten andere kenmerken hebben dan die welke zijn beschreven.



Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, moet u de luistertijd bij hoog volume beperken.

Beschrijving van de bestelling


1. Knop : aanzetten/stand-by
2. MENU-knop
3. PRESET-knop
4. SELECT knop <
5. SELECT knop >
6. Antenne (uitbreiding voor een betere ontvangst)
7. SNOOZE/ENTER/SCAN-knop
8. MODE-knop
9. FLY-knop -
10. VOL + knop
11. Toon
12. DC-IN-contactdoos
13. Koptelefoonaansluiting

Installatie

Steek de stekker van de meegeleverde AC-adapter in het stopcontact (12), en Sluit hem aan op een 110-230V ~ 50/60Hz stopcontact.

Werking

Loop/Standby:

1. Druk op de Power/Standby  knop (1) om het toestel in te schakelen;
2. Druk nogmaals op om het toestel in de stand-by-modus te zetten (het scherm toont tijd en datum).

Aanpassen van het volume

Gebruik de toetsen VOL - (9) en VOL + (10) om het volume te verhogen of te verlagen.

Tijdstelling

De tijd wordt automatisch ingesteld wanneer het toestel in de DAB-modus wordt ingeschakeld.


Het instellen van het alarm

Volg deze stappen om Alarm 1 of 2 in te stellen:

1. In de Klok (Stand-by) modus, druk op de MODE knop (8) om de Stel de alarminstellingen in en bevestig met de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7);
2. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om de tijd in te stellen en druk vervolgens op de knop SELECT > (5).
Bevestig met de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7);
3. Gebruik de SELECT < (4) of SELECT > (5) knop opnieuw om de minuten en bevestig met de SNOOZE/ENTER/SCAN knop (7);
4. Gebruik de SELECT < (4) of SELECT > (5) toetsen om de tijd te selecteren en Bevestig met de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7);
5. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om het b e l t y p e te selecteren (FM, DAB of BUZZER) en bevestig met de knop SNOOZE/ ENTER/SCAN (7);
6. Druk op SELECT < (4) of SELECT > (5) om de frequentie te selecteren (eenmaal, dagelijks, wekelijks, alleen in het weekend) en bevestig met de SNOOZE/ENTER/SCAN-knop (7);

- Druk op de toets SELECT < (4) of SELECT > (5) en bevestig met de toets SNOOZE/ENTER/SCAN knop (7) om de startdatum in te stellen;
- Druk op SELECT < (4) of SELECT > (5) om het volume te regelen en druk vervolgens op de SELECT-toets.
Bevestig met de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7);
- Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om het toestel in of uit te schakelen.
het alarm en bevestig met de SNOOZE/ENTER/SCAN knop (7).
Zodra het alarm is geactiveerd, verschijnt het belymbol op het display met het nummer 1 voor het eerste alarm en nummer 2 voor het tweede alarm.


Uitschakelen van het alarm

Om het alarm volledig te stoppen (zoemer of radio), drukt u op de  Aan/uit-knop (1).

Om het alarm te stoppen, drukt u op de SNOOZE/ENTER/SCAN knop (7); de onderbreking duurt 9 minuten, waarna het alarm weer wordt ingeschakeld.

DAB/DAB+ radio

Automatische opslag

- Stel de antenneverlenging en -hoek in om de best mogelijke ontvangst te verkrijgen;
- Druk op de Power/Standby  knop (1) om het toestel in te schakelen;
- Druk herhaaldelijk op de MODE-toets (8) om de DAB-modus te selecteren;
- Houd de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7) enkele seconden ingedrukt om het automatisch scannen en opslaan van DAB-zenders te starten. Tijdens het scannen toont het display de voortgangsbalk en het aantal opgeslagen stations;
- Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om de gewenste zender te selecteren; druk op de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen.

Let op:

- *Het kan een paar seconden duren voordat het apparaat op het nieuwe kanaal is afgestemd.*
- *In de DAB-modus worden de datum en de tijd van het toestel gesynchroniseerd met die van het beluisterde station.*

Handmatige scan

- Druk enkele seconden op de MENU-knop (2);
- Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) en selecteer de optie HANDMATIGE TUNE en druk vervolgens op de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen;
- Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om het gewenste kanaal (5A-13F) te selecteren en druk vervolgens op de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om het kanaal te openen.

Opmerking: *U kunt maximaal 20 stations registreren. Een opgeslagen frequentie kan*

uit het geheugen worden gewist door een andere frequentie op te slaan.

DAB/DAB+ informatie

In de DAB-functie drukt u op de MENU-toets (2) om deze weer te geven:

Bovenste regel:

Het kanaal en de frequentie van de huidige zender verschijnen op de bovenste lijn.

Het komt er op neer:

- Scrollende tekst die door de meeste DAB-stations wordt uitgezonden
- DAB-set
- Soort inhoudelijke uitzending. Bijvoorbeeld. Sport, popmuziek
- Naam DAB-station
- DAB-frequentie
- Signaalfout
- 80kbps/DAB

Opmerking: Niet alle DAB-stations geven informatie die door het apparaat kan worden bekeken.

DAB/DAB+ menu

- Houd de MENU-knop (2) ingedrukt;
- Druk op SELECT < (4) of SELECT > (5) om te selecteren;
- Druk op de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen.

A) **Volledig** scannen - Automatisch scannen van DAB-stations

B) **Handmatig** afstemmen

C) **DRC** - huidskleur, laag, hoog

D) **Pruim** - Ja, nee

E) **Bloeddruk** - Aan, uit.

F) **Systeem** -

1. **Slaap** - uit, 15, 30, 45, 60, 90 (minuten)

2. **Alarm** - Om alarm 1 en 2 in te stellen

3. **Tijd**

- **Stel Tijd / Datum in**

- **Automatisch updaten** - Automatisch updaten van de datum en tijd vanaf de bron of uit. Het is raadzaam om het op "Update van DAB" te houden om continue tijdsverschillen te voorkomen.

- **Stel 12/ 24 uur in**

- **Datum formaat ingesteld**

4. **Achtergrondverlichting**

- **Time-out** - op, 10, 20 30, 45, 60, 90, 120, 180,

- **Op niveau** - hoog, gemiddeld, laag


- **Dimniveau** - gemiddeld, laag, hoog

5. **Taal** - Engels, Deutsch, Italiano, Francais, Nederlands, Espanol, Dansk.

6. **fabrieksreset** - Ja of nee

7. **SW-versie**

FM-radio

1. Strek de antenne uit en verplaats deze voor een betere ontvangst;
2. Druk op de power/standby knop  (1) om het toestel in te schakelen;
3. Druk herhaaldelijk op de MODE-toets (8) om de FM-functie te selecteren;

Automatische opslag:

4. Houd de toets SNOOZE/ENTER/SCAN (7) 2 seconden lang ingedrukt om het automatisch scannen en opslaan van de zenders te starten;
5. Druk op de PRESET-knop (3);
6. Druk op de knop SELECT < (4) of SELECT > (5) om een opgeslagen radiozender te selecteren; druk op de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen.

Opmerking: *De gevoeligheid van de automatische scan is instelbaar in het menu.*

Handmatig zoeken en opslaan:

1. Houd de toetsen SELECT < (4) of SELECT > (5) enkele seconden ingedrukt om af te stemmen op de volgende of vorige radiozender;
2. Om een radiozender op te slaan:
 - Ga naar de op te slaan frequentie en houd de PRESET-knop (3) enkele seconden ingedrukt;
 - Gebruik de toetsen SELECT < (4) of SELECT > (5) om het nummer te selecteren;
 - Druk op de toetsen SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen.

FM-uitzendingsinformatie

Druk op de MENU-knop (2) om op het scherm te komen:

Bovenste regel:

Naam van het station, type ontvangst

Het komt er op neer:

- a. Informatie (verstrekkt door het radiostation)
- b. Frequentie
- c. Stereo/mono
- d. Tijd
- e. Datum

FM-menu

1. Houd de MENU-knop (2) ingedrukt;
2. Druk op SELECT < (4) of SELECT > (5) om te selecteren;
3. Druk op de knop SNOOZE/ENTER/SCAN (7) om te bevestigen.
 - A) Scannen
 1. Alle stations
 2. Sterke Stations
 - B) Audio-instelling
 1. Stereo Toegestaan

2. Gedwongen Mono

c) Systeem

1. **Slaap** - Kies uit UIT, 15, 30, 45, 60, 90 minuten

2. **Alarm** - Om Alarm 1 en Alarm 2 in te stellen.

3. **Tijd:**

- **Stel Tijd / datum in**

- **Auto-update**

- **Stel 12/ 24 uur in**

- **Stel het datumformaat in:** Stel het datumformaat in.

4. **Achtergrondverlichting**

- **Time-out** - Kies uit ON, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sec.

- **Op niveau** - hoog, gemiddeld, laag

- **Dimniveau** - hoog, gemiddeld, laag

5. **Taal** - Engels, Deutsch, Italiano, Francais, Nederlands, Espanol, Dansk.

6. **Fabrieksreset** - Nee of Ja

7. **SW-versie**

TECHNISCHE INFORMATIE

Voeding:5V1000mA

Vermogen audio: 1W

Ontvangst in de band FM: 87,5 - 108 MHz

DAB/DAB band ontvangst +: .174.928 - 239.200 MHz

Dimensions: 127x 151x 58mm

Poids: 273 gr.



Aanbevelingen voor de correcte verwijdering van het product.

Het symbool op het apparaat geeft aan dat het product onderworpen is aan "gescheiden inzameling". Daarom mag het product niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid.

De gebruiker moet het product afvoeren naar een door de plaatselijke overheid ingesteld "gescheiden inzamelpunt" of het bij de aankoop van een nieuw gelijkwaardig apparaat teruggeven aan de dealer.

De gescheiden inzameling van het product en de opeenvolgende bewerkingen van behandeling, recycling en verwijdering bevorderen de productie van apparaten die gemaakt zijn van gerecycleerde materialen en helpen negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid als gevolg van onjuist afvalbeheer te voorkomen.

Elke onjuiste verwijdering van het product zal leiden tot de toepassing van administratieve sancties.

RC 80D4

